

Hamburg, im September 2014

Postfach 57 02 62 22771 Hamburg Telefon +49 (0)40 4909 7384 Fax +49 (0)40 4909 2236





tesamoll® CLASSIC P-Profil Gummidichtung - Seite 2









## Das brauchen wir:

Reinigungsmittel, Maßband, Schere, tesamoll® CLASSIC P-Profil Gummidichtung

ACHTUNG: Reinigungsmittel mit Abperleffekt können ggf. die Klebeleistung beeinträchtigen.

## Und so wird's gemacht:

- > Den Fensterrahmen gründlich reinigen und trocknen lassen.
- > Die Profilstränge mit beiden Händen auseinanderziehen.
- > Den Fensterrahmen ausmessen und die Dichtungsstreifen nach den Maßen zuschneiden.
- > tesamoll®-Streifen in den Fensterrahmen kleben: Sie werden so aufgelegt, dass die P-Wölbung jeweils in Richtung Scheibe, d.h. zur Mitte zeigt.
- > Beim Aufkleben mit einer Hand das Deckpapier abziehen, mit der anderen Hand die Dichtung gut festdrücken.
- > An den Ecken die eine Dichtung bis zur Kante aufkleben, die andere entsprechend einkürzen, sodass sie auf Stoß aneinandergeklebt sind.
- > Sauber verklebt und gut abgedichtet!
- > Bevor Sie die Dichtungen auf die Fensterrahmen kleben, prüfen Sie mithilfe einer Kerze, ob und von wo Zugluft durch die Ritzen kommt. Dafür ein brennendes Teelicht oder einen glimmenden Räucherkegel vor das Fenster stellen, Flamme und Rauch beobachten.









## tesamoli® CLASSIC P-PROFIL Gummidichtung

Bis zu 35 Prozent Heizkosten lassen sich mit dem selbstklebenden P-Profil einsparen. Es ist für auch für größere Spalten von 2 bis 5 mm geeignet, hält mindestens 8 Jahre und lässt sich leicht wieder entfernen. In Weiß oder Braun, 6 m x 9 mm für 10,19 Euro.