

4_Skizzenrolle

NOTIZEN VON DER ROLLE

So eine Skizzenrolle macht überall eine gute Figur: in der Küche als Wochenplaner oder im Flur als Memoboard für die ganze Familie. Dank der Klebeschraube kann sie überall angebracht werden – wie hier an der Holzvertäfelung.

Das brauchen wir:

1 x 45 cm breite, ca. 30 m lange Zeichenpapierrolle, 4 x rostfreie, biegsame, 50 cm lange Stahlmaße (mit Loch zum Aufhängen), 2 x Edelstahl-Winkelverbinder, 1 x Gewindestange M8, 48 cm lang, verzinkt, 2 x Sechskant-Edelstahl-Hutmuttern M8, 2 x Sechskant-Edelstahlmuttern M8, 4 x Edelstahl-Hutmuttern M4, Kordel und Filzstift, tesa® Doppelseitiges Klebeband, 2 x tesa® Dreieckige Klebeschraube (5 kg), 4 x tesa® Rechteckige Klebeschraube (2,5 kg)

Zeitaufwand: ca. ½ Stunde

Und so wird's gemacht:

- › Zwei der vier Stahlmaße mit dem doppelseitigen Klebeband auf der beschrifteten Seite bekleben.
- › Jeweils das Trägerpapier abziehen.
- › Ein unbelebtes Stahlmaß exakt so auf das beklebte Stahlmaß kleben, dass das gestanzte Loch des unteren Stahlmaßes frei bleibt.

Beim zweiten unbelebten Stahlmaß ebenso verfahren.

Jetzt hat jedes zusammengeklebte Stahlmaßpaar an den Enden ein Loch. So kann die Position an der Wand problemlos angezeichnet werden.

- › Die Rollenhalterung zusammenbauen: Auf die Enden der Gewindestange die großen Sechskantmuttern drehen. Die Gewindestange durch die Papierrolle stecken.
- › Die Enden der Gewindestange an beiden Seiten durch die Winkelverbinder stecken und mit der großen Hutmutter jeweils fixieren.

Mit der montierten Rollenhalterung kann nun die exakte Position an der Wand bestimmt und angezeichnet werden.

- › Zur Anbringung an der Wand die dreieckigen Klebeschrauben für die Papierrollenhalterung benutzen. Die beiden Stahlmaße werden mit den rechteckigen Klebeschrauben angebracht.

- › Die Klebeschrauben an den zuvor angezeichneten Positionen nach Anleitung auf der Verpackung anbringen und den Kleber nach Packungshinweis aushärten lassen.

Ein Stahlmaß für die Papierführung wird ca. 2 cm unterhalb der Rollenhalterung angebracht. Das andere Stahlmaß dient als Abrisschiene und wird ca. 50-60 cm unterhalb der ersten Schiene angebracht. Für die Anbringung der Rollenhalterung muss die Gewindestange wieder gelöst und die Papierrolle herausgenommen werden. Die Winkel anbringen und die Rolle wieder einsetzen. Das Papier durch beide Schienen ziehen. An der Seite der Rollenhalterung einen Filzstift mit einer Schnur befestigen.

Als Abschluss die kleinen Hutmuttern auf die Klebeschrauben drehen.



tesa® Dreieckige Klebeschraube (5 kg)

Fast unsichtbar lassen bis zu 5 kg schwere Objekte mit diesen Klebeschrauben an festen Untergründen befestigen. Sie halten innen und außen, hinterlassen keine Schäden am Untergrund und lassen sich problemlos wieder entfernen.



tesa® Rechteckige Klebeschraube (2,5 Kg)

Sie hält ohne Bohren und hinterlässt auf dem Untergrund keine Schäden, wenn sie wieder entfernt wird. Pro Schraube hält diese Variante, die sich bestens für schmale Objekte eignet, bis zu 2,5 kg.



tesa® Doppelseitiges Klebeband

Fast unsichtbar verklebt das doppelseitige Band mit lösungsmittelfreier Klebmasse Papier und vieles andere mehr. Ein wichtiger Helfer beim Basteln!