

2_Lederschlaufenaufhänger

AUFHÄNGER GESUCHT?

Egal ob an einer coolen Metallplatte wie hier oder einfach an der Wand – mithilfe der runden Klebeschrauben lässt sich die Garderobe aus Lederschlaufen ganz einfach anbringen, ohne Löcher zu bohren!

Das brauchen wir:

Ca. 2 mm starke Lederreste in Schwarz und Braun, Schneidematte, Stahlwinkel, Bleistift, Cutter, Lochzange, 4 x tesa® Runde Klebeschraube (2,5 kg), 4 x dazu passende Hutmutter (M4).

Zeitaufwand (ohne Trocknungszeit der Klebeschraube): ca. 1/2 Stunde

Und so wird's gemacht:

- › Mithilfe von Cutter und Stahlwinkel aus dem Leder vier Streifen von 3 cm Breite und 50 cm Länge zuschneiden.
- › An der oberen und unteren Schmalseite mit der Lochzange jeweils ein Loch, ca. 2 cm vom Rand entfernt, ausstanzen.
- › Für jede Lederschlaufe eine Klebeschraube nach Anleitung auf der Verpackung an der Wand anbringen und über Nacht trocknen lassen.
- › Die Klebeschrauben mit den Metalldeckeln bestücken, diese mit den Schraubenmuttern fixieren. Die Lederstreifen doppelt legen (die rechte Seite zeigt nach außen) und auf die Klebeschrauben setzen. Mit den Hutmuttern befestigen.



tesa® Runde Klebeschraube (2,5 kg)

Die elegante Klebeschraube hält drinnen wie draußen kleinere Objekte bis zu 2,5 kg zuverlässig auf festen Untergründen. Sie lässt sich problemlos nach getaner Arbeit wieder ablösen.