



# tesa<sup>®</sup> PRO 66792

## Informação Produto



tesa PRO Mounting Ultra Strong - Fita de montagem resistente para fixação segura sem parafusos - Interior e exterior

### Descrição do produto

tesa PRO Mounting Ultra Strong

A nossa fita de montagem mais resistente é adequada para fixação de objectos, tanto de forma segura como permanente. A tesa PRO Mounting Ultra Strong é capaz de segurar objectos com um peso até 10 kg por 10 cm e até compensa pequenas irregularidades nas superfícies.

Utilizar dentro e fora de casa: O adesivo ultra forte funciona em azulejos, madeira acabada e na maioria dos plásticos e é excelentemente adequado para fixar placas de identificação, molduras e muito mais.

Aplicar em faixas verticais e ao longo de todo o comprimento do objecto ou superfície. Pressionar firmemente sobre a fita de montagem durante pelo menos cinco segundos.

### Características

- Primeira escolha para manter objectos pesados no lugar: a fita dupla-face mais resistente da tesa suporta até 10 kg por fita de 10 cm - a solução fácil para fixação sem tempo de espera
- Fixação fiável sem furos permanentes: a tesa PRO Mounting Ultra Strong substitui o uso de parafusos, tampões ou pregos obsoletos - para uma montagem rápida e fácil, sem necessidade de ferramentas
- Para uso interior e exterior: Adere a azulejos, madeira, pedra e à maioria dos plásticos e até compensa pequenos desníveis nas superfícies - ideal para fixar placas de identificação, molduras, decorações, caixas de chaves e muito mais
- Fácil de usar: A fita de montagem pode ser cortada em peças individuais pequenas ou grandes para uma fita adesiva no tamanho otimizado

### Aplicações

Fácil de aplicar :

- Para permitir que a fita de montagem desenvolva a sua força de vedação máxima, o objeto e a superfície devem estar livres de poeira, sujeira e graxa.
- Não toque na superfície adesiva, pois ela pode comprometer a resistência do adesivo.
- Aplicar a fita dupla face para montagem na superfície mais áspera.
- Aplicar em faixas verticais ao longo de todo o comprimento do objeto ou superfície.
- Pressione firmemente na fita por pelo menos 5 segundos.
- Para remover a fita de montagem, puxe-a suavemente e mantenha-a paralela à parede. Como as cintas de montagem são destinadas a uso permanente, é possível que os resíduos de material permaneçam no objeto. Tente removê-los, com o limpador adesivo.



# tesa<sup>®</sup> PRO 66792

## Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=66792>