



tesa® 6038

Product Informatie



Semi-automatische toonbankdispenser

Product Omschrijving

tesa® 6038 is een dispenser met instelbare tapelengte. Hij kan worden gebruikt wanneer bepaalde lengtes tesa® tape vereist zijn. Dankzij zijn robuuste metalen constructie is de dispenser met name geschikt voor industrieel gebruik. De ingestelde tape lengte wordt afgegeven door de hendel in te drukken. De tape wordt gesneden met een getand mes als de strip wordt uitgetrokken. De instelbare tape lengte is max. 10 cm. De tesa® 6038 dispenser biedt een speciaal voordeel: de gebruiksmodus kan worden veranderd in de afgifte van strips met een niet-klevende lus van 5 mm lengte (door het uiteinde van de tape om te vouwen).

Kenmerken

- The tesa® 6038 dispenser offers a special advantage: the mode of operation can be changed to dispensing strips with a non-adhesive tab of 5mm length (by folding the tape end).

Toepassing

Om de tesa® rol in te brengen, moet het blauwe plastic deksel worden verwijderd: druk de metalen knop op de achterzijde van de dispenser in en til het deksel op. De tesa® tape wordt op het tapewiel geplaatst en het begin van de tape wordt met de kleefzijde omlaag op de bovenste transportroller gelegd. Breng het deksel weer op zijn plaats en de tesa® automatische dispenser is klaar voor gebruik. Draai om de tapelengte aan te passen de moer naast de transporthendel los en stel de schijf in op de gewenste lengte. Als strips met een niet klevende lip benodigd zijn, verplaatst u de kleine hendel aan de voorzijde van het deksel naar rechts.

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| • Aandrijfmodus | handmatig | • Max. roldiameter | 140 mm |
| • Diameter van de kern | 3 | • Roll width max | 30 mm |
| • Gewicht | 2600 g | • Toepassingsdoel | multifunctioneel |
| • Lengte vooraf instelbaar tot | 100 mm | | |

Aanvullende informatie

Om de tesa® rol in te brengen, moet het blauwe plastic deksel worden verwijderd: druk de metalen knop op de achterzijde van de dispenser in en til het deksel op. De tesa® tape wordt op het tapewiel geplaatst en het begin van de tape wordt met de kleefzijde omlaag op de bovenste transportroller gelegd. Breng het deksel weer op zijn plaats en de tesa® automatische dispenser is klaar voor gebruik. Draai om de tapelengte aan te passen de moer naast de transporthendel los en stel de schijf in op de gewenste lengte. Als strips met een niet klevende lip benodigd zijn, verplaatst u de kleine hendel aan de voorzijde van het deksel naar rechts.



tesa[®] 6038

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=06038>