



# tesa<sup>®</sup> 6005

## Product Informatie



### Professionele verpakkings-handdispenser

#### Product Omschrijving

De tesa<sup>®</sup> 6005 handdispenser is een robuust maar licht toestel dat geschikt is voor tesa<sup>®</sup> tapes tot een breedte van 25 mm. Het systeem van 2 aanbrengrollers biedt gebruiksgemak en een speciale mesbeschermer voor de veiligheid. De tape wordt gesneden door de knop op de hendel in te drukken.

De dispenser is voorzien van een continu regelbare spanningscontrole. De rem kan worden strakgezet als een strak 'snoeren' van de tape rond het pakket gewenst is.

#### Kenmerken

- Its system of 2 application rollers offers easy handling and a special blade-protection for safety.
- The tape is cut by pressing the trigger on the handle.
- The soft gummed handle ensures a secure and comfortable grip.
- The brake can be tightened when tight "strapping" of the tape around a package is desired.

#### Toepassing

Plaats de tesa<sup>®</sup> 6005 dispenser op de doos en trek hem naar u toe. De tape wordt afgewikkeld en omlaag gedrukt door de twee rubberen contactrollers. Om de tape af te snijden, drukt u de pal in en trekt de dispenser verder. Plaatsen: De tesa<sup>®</sup> rol wordt zo op het tapewiel geplaatst dat de kleefzijde van de tape naar de hendel toe is gericht. Open de retourstop en zet hem vast bij de pal. Trek de tape tussen de tapegeleideroller en de retourstop. De retourstop sluit zich als de pal wordt ingedrukt – de tesa<sup>®</sup> 6005 handdispenser is klaar voor gebruik.

#### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                        |       |                    |        |
|------------------------|-------|--------------------|--------|
| • Diameter van de kern | 3     | • Max. roldiameter | 170 mm |
| • Gewicht              | 530 g | • Roll width max   | 25 mm  |

#### Aanvullende informatie

Plaats de tesa<sup>®</sup> 6005 dispenser op de doos en trek hem naar u toe. De tape wordt afgewikkeld en omlaag gedrukt door de twee rubberen contactrollers. Om de tape af te snijden, drukt u de pal in en trekt de dispenser verder. Plaatsen: De tesa<sup>®</sup> rol wordt zo op het tapewiel geplaatst dat de kleefzijde van de tape naar de hendel toe is gericht. Open de retourstop en zet hem vast bij de pal. Trek de tape tussen de tapegeleideroller en de retourstop. De retourstop sluit zich als de pal wordt ingedrukt – de tesa<sup>®</sup> 6005 handdispenser is klaar voor gebruik.



# tesa<sup>®</sup> 6005

## Product Informatie

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=06005>