

Produkt Information

Halvautomatisk borddispenser

tesa® 6037 er en dispenser, der kan indstilles til en justerbar tapelængde. Den er designet til at forsegle små pakker. Dispenserens kompakte størrelse sikrer, at den forbliver stabil, uden at den skal fastskrues. Den automatiske dispenser kan anvendes, når der er behov for en bestemt længde tape. Den forudbestemte tapelængde leveres ved at trykke på håndtaget. Det savtakkeede blad skærer tapen af, når der trækkes i den. Den maksimale, justerbare tapelængde er 10 cm. Kerneholderen passer til ruller med en kerne på 1 eller 3 tommer.

Hovedanvendelse

Når tesa® rullen skal indsættes, skal tapehjulet trækkes tilbage og bladholderen fjernes. tesa® tapen placeres på tapehjulet, hvorefter begge dele genindsættes i dispenserens. Tapestarten placeres på den øverste transportvalse med den klæbende side nedad. Når transporthåndtaget betjenes, føres tapen automatisk ned under den blå profilrulle. Derpå sættes bladholderen på plads, så tesa® 6037 automatisk dispenser er klar til brug. Håndtagets position og dermed også den indstillede tapelængde kan ændres ved at løsne den riflede skrue på transporthåndtaget.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

• Core diameter	3 tomme	• Vægt	1400 g
• Tapetype	Enkelt klæbende	• Max. rullediameter	140 mm
• Anvendelse	Multifunktionel	• Type applikator	Tabel
• Længde	200 mm	• Max. rullebredde	30 mm
• Indstillinger	Manuel	• Længder op til	100 mm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitligsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

