



tesa® 60153

Adhesion Promoter Fast Cure

Toote Teave



Kiiresti kõvastuv pinnatöötlusaine erinevate pindadega kleepuvuse parandamiseks

Toote kirjeldus

tesa® Adhesion Promoter 60153 Fast Cure parandab tesa parimate survetundlike liimteipide (eelkõige tesa® ACX^{plus}i) kleepumist erinevate pindadega, sealhulgas PP/EPDM-ga, mis on väga levinud autotööstuses. Kleepumist soodustava vahendi UV-jälgitavus võimaldab toote kasutusprotsessi käigus lihtsalt kvaliteedikontrolli.

Rakendused

Soovitame seda kleepumist soodustavat vahendit kasutada PP/EPDM ja isegi sooniliste pindade puhul, mida kasutatakse sagedasti autotööstuse detailide/osade puhul. Toote kasutamine suurendab oluliselt tesa® ACX^{plus} teipide nakketugevust (katsete tulemustel on leitud märkimisväärselt suuremad koorimise nakkeväärtused).

Toodete sortiment

- Available colors kollane

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|----------------------|------------|------------------------|
| Laotusmäär ligikaudu | 15 m ² /l | Tihedus | 0.82 g/cm ³ |
| Tahkised | 9 % | Viskoossus | 20 mPa s |

Lisateave

Liimitav pind (alusmaterjal) peaks enne kleepumist soodustava vahendi kasutamist olema tolmu-, rasu-, õli-, niiskus- ja muu saasteainevaba. Seega soovitame tungivalt puhastada pinda eelnevalt kiududeta lapi ja sobiva lahustiga (nt etanooli või isopropüülalkoholiga).

Kui pind on puhastatud, võite jätkata tesa® Adhesion Promoter 60153 vahendi pealekandmisega. Soovitame kleepumist soodustavat vahendit peale kanda kiududeta lapi või pintsliga. Samuti võite kasutada aplikaatorpliitsit või viltaplikaatorit. Parima kleepuvuse saavutamiseks kandke kogu pinnale õhuke kiht kleepumist soodustavat vahendit. Seejärel oodake vähemalt 30 sekundit (maksimaalselt 5 minutut), et lahustitel oleks piisavalt aega aurustuda. Veenduge, et ettevalmistatud pind oleks enne teibi pealekandmist saasteainevaba.

Kui pind on kleepumist soodustava vahendiga tesa® Adhesion Promoter 60153 korrektselt eeltöödeldud, on kleepumise avatud oleku aeg mitu tundi/päeva. Palun arvestage, et tingituna turul pakutavate pinnamaterjalide koostise mitmekesisusest soovitame kleepumist soodustavat vahendit tesa® Adhesion Promoter enne kasutamist testida.

- Toote kõlblikusaeg on toatemperatuuril ja suletud originaalpakendis ladustamisel vähemalt 12 kuud.
- Soovi korral saate rohkem teavet vastavast ohutuskaardist.



tesa® 60153

Adhesion Promoter Fast Cure

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtsi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60153>