



tesa® 60151

Produkta Informācija



Adhesion Promoter stiklam

Produkta apraksts

tesa® Adhesion Promoter izmanto tesa® ACX^{plus} līmleņšu lipšanas uzlabošanai pie stikla.

Lietojumi

Tikai stiklam. Nav ieteicams lakotam un ar plēvi pārklātam stiklam.

Izmanto savienojuma stiprības paaugstināšanai un stikla mitruma novēršanai.

Īpašības / veiktspējas vērtības

• Blīvums	0.81 g/cm ³	• Noturība	šķidrums
• Cietvielas	0.5 %	• Viskozitāte	2.5 mPa s
• Izkliešanas pakāpe apt.	15 m ² /l		

Papildu informācija

Pirms tesa® Adhesion Promoter 60151 stiklam lietošanas savienojamajai virsmai ir jābūt tīrai no putekļiem, smērvielām, eļļām, mitruma un citiem netīrumiem.

Notīriet pamatni ar Tīru ar neplūksnainu audumu un piemērotu šķīdinātāju, piemēram, etanolu vai izopropanolu.

Pēc tam uzklājiet tesa® Adhesion Promoter 60151 plānā slānī uz savienojamās virsmas, pārklājot visu virsmu. Adhesion Promoter var uzklāt ar neplūksnainu audumu, otu, zīmuli vai filca aplikatoru. Labākiem rezultātiem notīriet lieko materiāla daudzumu ar citu/tīru neplūksnainu audumu.

Nogaidiet no 30 sekundēm līdz 5 minūtēm, līdz šķīdinātāji iztvaiko.

Pirms tesa® ACX^{plus} līmleņšu uzklāšanas nepieļaujiet netīrumu nonākšanu uz sagatavotās virsmas.

Savienošanas laiks pēc atvēršanas/virsmas sagatavošanas ir aptuveni 5-15 minūtes.

Uzglabāšanas ilgums oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā ir 12 mēneši.

Papildu informāciju skatiet attiecīgajā materiāla drošības datu lapā (MSDS).

<http://www.tesa.com/company/safety/msds>

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60151>