



tesa® 52325

Produkta Informācija



Fotopolimēru plašu montāžas līm lente fleksogrāfijas drukai

Produkta apraksts

tesa® 52310 (caurspīdīga), tesa® 52315 (dzeltena), tesa® 52320 (balta) un tesa® 52325 (rozā) ir tesaprint® plašu montāžas risinājumu klāsts ar dažādām biezuma kategorijām.

Visu četru līmleņu attīšanas īpašības nodrošina vieglāku montāžu. Strukturētais PP atdalošais slānis arī novērš gaisa ieslēgumu veidošanos, uzstādot plati Plates ir viegli pārvietot montāžas laikā, jo līm lente sasniedz pilnu liptspēju tikai drukāšanas laikā.

Šo līmleņu augstā liptspēja un bīdes stiprība novērš plašu kustību un malu pacelšanās problēmas pat lielā ātrumā un apjomīgām tirāžām. Pēc noņemšanas uz plates vai cilindra nepaliek līmvielas pēdas.

Lespējas

- They all feature PVC backings and rubber adhesives and are equipped with a structured PP liner, which prevents the formation of air pockets during plate mounting.
- After printing, the tesaprint® products are easily removable and do not leave residues.

Lietojumi

Fotopolimēru plašu montāža fleksogrāfijas drukai

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- Starpslāņa materiāls polivinilhlorīda (PVC) plēve
- Līmvielas veids dabiskais kaučuks
- Atdalošā slāņa veids PP

Īpašības / veikspējas vērtības

- Biezuma kategorija 250



tesa[®] 52325

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=52325>