



tesa® Uchwyt ze szklanką Moon Black

Informacja Produkcie



BNR 40566

Opis produktu

Praktyczny i stylowy: Kubek wykonany z satynowego szkła z uchwytem w stylowej matowej czerni. To piękny dodatek do stylu industrialnego lub skandynawskiego w Twojej łazience. Nadaje się również do neutralnej łazienki o miejskim charakterze. Uchwyt z elegancką szklanką to sposób na łatwe przechowywanie pasty i szczoteczki do zębów w pobliżu umywalki. Technologia mocowania tesa® Power Kit umożliwia czyste i wygodne mocowanie bez wiercenia. Dzięki niej, możesz zamontować akcesorium na płytkach, kamieniu, szkłe itp. nie robiąc przy tym dziur i nie niszcząc powierzchni. Co za tym idzie, w przypadku demontażu, po zdjęciu uchwyty na ścianie nie pozostaną żadne ślady. Co więcej, kubek można zamocować ponownie - wystarczy nowy adapter BK20.

Cechy

- Uchwyt ze szklanką na szczoteczki do zębów, z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe bez wiercenia)
- Łagodnie zaokrąglony design, wykończenie w matowej czerni - metal malowany proszkowo oraz szklanka z satynowanego szkła
- Idealny dodatek do łazienek w stylu industrialnym lub skandynawskim
- Odpowiedni do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku, tworzywach sztucznych takich jak PP, PE, PTFE oraz na innych powierzchniach zapobiegających przywieraniu
- Niezawodne mocowanie na ścianie, prosty i estetyczny montaż bez konieczności wiercenia, bezśladowy demontaż bez uszkodzenia powierzchni
- Możliwość ponownego montażu z nowym adapterem BK20 – adapter dostępny również w oddzielnej sprzedaży
- Wymiary produktu: 50mm x 65mm x 53mm

Zastosowania

Montaż:

1. Oczyszczyć powierzchnię
2. Usunąć folię ochronną z taśmy samoprzylepnej umieszczonej wokół krawędzi adaptera
3. Przymocuj wstępnie adapter do ściany
4. Napełnij adapter masą klejącą za pomocą aplikatora w strzykawce. Wciskaj masę do większego otworu w adapterze aż do momentu gdy zacznie ona wypływać mniejszym otworem.
5. Pozostaw do utwardzenia na minimum 12 godzin
6. Zamontuj akcesorium na adapterze za pomocą klucza imbusowego

Demontaż

1. Zdemonstuj akcesorium z adaptera
2. Przekręć adapter z pomocą klucza do rur
3. W razie potrzeby usuń resztki kleju za pomocą skrobaczki do szyb



tesa® Uchwyt ze szklanką Moon Black

Informacja Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Odporność na zachłapanie | tak |
| • Max. siła łączenia | 6 Kg | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Czas utwardzania | 12 hour(s) | • Odpowiednie powierzchnie | płytki szklane,
Gładkie drewno,
Większość tworzyw sztucznych, Szkło,
Beton, Metal, Marmur,
Kamień |
| • Kształt elementu naściennego | Runda | | |
| • Materiał | Metal malowany proszkowo, Szkło mrożone | • Seria | tesa® MOON |
| • Możliwość mycia w zmywarce | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| | | • Wielokrotnego użytku z | Adapter BK20 |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>