

tesa® Czarny dozownik do mydła w płynie Moon Black



Informacja O Produkcie

BNR 40565

Opis produktu

Stylowy sposób na utrzymanie higieny: dozownik ze szkła satynowego z uchwytem w kolorze matowej czerni to idealny dodatek do nowoczesnych łazienek. Wyposażony w wygodny w użyciu dozownik z pompką, świetnie sprawdzi się podczas codziennego stosowania mydła w płynie. Bez względu na to, czy masz łazienkę w stylu industrialnym, czy skandynawskim, a może bardziej klasycznym - ten dodatek z pewnością doda jej elegancji i szyku. A dzięki technologii montażu tesa® będzie także pewnie trzymał się ściany. Można go zamontować łatwo, wygodnie, bez brudu i wiercenia. Jeśli z jakiegoś względu zechcesz usunąć go ze ściany - nic prostszego! Uchwyt zdemontujesz bez śladu, a w razie potrzeby masz możliwość ponownego zamocowania go z użyciem nowego adaptera BK20. Dozownik może pomieścić do 200 ml mydła w płynie, a przy tym jest bardzo wygodny do wielokrotnego napełniania.

Cechy

- Dozownik mydła w płynie z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe bez wiercenia)
- Łagodnie zaokrąglony design, wykończenie w matowej czerni - metal malowany proszkowo oraz pojemnik z satynowanego szkła
- Idealny dodatek do łazienek w stylu industrialnym lub skandynawskim
- Odpowiedni do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku, tworzywach sztucznych takich jak PP, PE, PTFE oraz na innych powierzchniach zapobiegających przywieraniu
- Niezawodne mocowanie na ścianie, prosty i estetyczny montaż bez konieczności wiercenia, bezśladowy demontaż bez uszkodzenia powierzchni
- Możliwość ponownego montażu z nowym adapterem BK20 – adapter dostępny również w oddzielnej sprzedaży
- Wymiary produktu: 171 mm x 70 mm x 119 mm, pojemnik o pojemności 200 ml

Zastosowania

Montaż:

1. Oczyszczyć powierzchnię
2. Usunąć folię ochronną z taśmy samoprzylepnej umieszczonej wokół krawędzi adaptera
3. Przymocuj wstępnie adapter do ściany
4. Napełnij adapter masą klejącą za pomocą aplikatora w strzykawce. Wciskaj masę do większego otworu w adapterze aż do momentu gdy zacznie ona wypływać mniejszym otworem.
5. Pozostaw do utwardzenia na minimum 12 godzin
6. Zamontuj akcesorium na adapterze za pomocą klucza imbusowego

Demontaż

1. Zdemontuj akcesorium z adaptera
2. Przekręć adapter za pomocą klucza do rur
3. W razie potrzeby usuń resztki kleju za pomocą skrobaczki do szyb

tesa® Czarny dozownik do mydła w płynie Moon Black

Informacja O Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• typ substancji klejącej	Silane modified polymer	• Odporność na zachłapanie	tak
• Max. siła łączenia	6 Kg		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Bez rozpuszczalników	tak	• Odporność na promieniowanie UV	tak
• Czas utwardzania	12 hour(s)	• Odpowiednie powierzchnie	płytki szklone, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień
• Hazard material	tak		
• Kształt elementu ściennego	Runda		
• Materiał	Metal malowany proszkowo, Szkło mrożone		
• Możliwość mycia w zmywarce	nie	• Seria	tesa® MOON
• odporność na chemikalia	nie	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
		• Wielokrotnego użytku	tak
		• Wielokrotnego użytku z	Adapter BK20

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

