

tesa® Czarny uchwyt na papier toaletowy Moon Black



Informacja O Produkcie

BNR 40560

Opis produktu

Niezależnie od tego, czy chodzi o łazienkę w stylu industrialnym, skandynawskim czy klasycznym - uchwyt na papier toaletowy wykonany z metalu malowanego proszkowo na kolor matowej czerni, stanowi idealne uzupełnienie wystroju. To praktyczne i stylowe rozwiązanie do przechowywania papieru toaletowego. Akcesoria łazienkowe z serii tesa® Moon Black łączą współczesny design z wygodną i czystą technologią montażu. Samoprzylepny uchwyt na rolkę papieru toaletowego jest bezpiecznie mocowany na ścianie, bez wiercenia i niszczenia płytek. Wszystko dzięki zastosowanej technologii tesa® Power.Kit z wykorzystaniem masy klejącej. Do jej stosowania nie potrzebujesz żadnej wiedzy technicznej, fachowych umiejętności ani specjalistycznego sprzętu czy narzędzi. Montaż jest czysty, schludny i bez bałaganu - za to z fenomenalnym efektem końcowym.

Cechy

- Uchwyt na papier toaletowy z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe bez wiercenia)
- Łagodnie zaokrąglony design, wykończenie w matowej czerni - metal malowany proszkowo
- Idealny dodatek do łazienek w stylu industrialnym lub skandynawskim
- Odpowiedni do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku, tworzywach sztucznych takich jak PP, PE, PTFE oraz na innych powierzchniach zapobiegających przywieraniu
- Niezawodne mocowanie na ścianie, prosty i estetyczny montaż bez konieczności wiercenia, bezśladowy demontaż bez uszkodzania powierzchni
- Możliwość ponownego montażu z nowym adapterem BK20 – adapter dostępny również w oddzielnej sprzedaży
- Wymiary produktu: 99mm x 140mm x 53mm

Zastosowania

Montaż:

1. Oczyszczyć powierzchnię
2. Usunąć folię ochronną z taśmy samoprzylepnej umieszczonej wokół krawędzi adaptera
3. Przycisnąć wstępnie adapter do ściany
4. Napełnić adapter masą klejącą za pomocą aplikatora w strzykawce. Wcisnąć masę do większego otworu w adapterze aż do momentu gdy zacznie ona wypływać mniejszym otworem.
5. Pozostawić do utwardzenia na minimum 12 godzin
6. Zamontować akcesorium na adapterze za pomocą klucza imbusowego

Demontaż

1. Zdemonstrować akcesorium z adaptera
2. Przekręcić adapter z pomocą klucza do rur
3. W razie potrzeby usunąć resztki kleju za pomocą skrobaczki do szyb

tesa® Czarny uchwyt na papier toaletowy Moon Black

Informacja O Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• typ substancji klejącej	Silane modified polymer	• Odporność na zachłapanie	tak
• Max. siła łączenia	6 Kg		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Bez rozpuszczalników	tak	• Odporność na promieniowanie UV	tak
• Czas utwardzania	12 hour(s)	• Odpowiednie powierzchnie	płytki szklone, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień
• Hazard material	tak		
• Kształt elementu ściennego	Runda		
• Materiał	Metal malowany proszkowo		
• Możliwość mycia w zmywarce	nie	• Przykrywka	Bez powiek
• odporność na chemikalia	nie	• Seria	tesa® MOON
		• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
		• Wielokrotnego użytku	tak
		• Wielokrotnego użytku z	Adapter BK20

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

